

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Spínací zásuvka týdenní, digitální, IP44

4730423-03 – FKEF4



NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalace zařízení musí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Tyto elektronické spínací hodiny s týdenním cyklem jsou vhodné do vlhkých místností i pro venkovní použití, neboť jsou vybaveny ochranou proti stříkající vodě a působení prachu.

PŘED POUŽITÍM:

Pokud není displej funkční, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a FKEF4 je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

ÚVOD:

1. FKEF4 má celkem 20 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO / OFF-VYPNUTO).
2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON/AUTO/OFF).
3. 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.
4. Možnost nastavení letního času.
5. Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:

Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So, Ne	- jeden den v týdnu
Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So, Ne	- každý den v týdnu (po celý týden)
Po (MO), Út, St, Čt, Pá	- pouze v pracovní dny
So (SA), Ne	- pouze o víkend
Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So	- v pracovní dny a v sobotu
Po (MO), St, Pá	- pouze v pondělí, ve středu a v pátek
Út (TU), Čt, So	- pouze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu
Po (MO), Út, St	- v pondělí až středu
Čt (TH), Pá, So	- ve čtvrtek až sobotu
Po, St, Pá, Ne	- v pondělí, ve středu, v pátek a neděl

INSTALACE

1. Zapojíme FKEF4 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. **MASTER CLEAR**, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
4. FKEF4 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

NASTAVENÍ PŘESNÉHO ČASU

1. Stiskneme tl. **SET** na displeji začne blikat „WEEK“ stisknutím „+“ nebo „-“ vybereme den v týdnu. Dalším stisknutím tl. **SET** na displeji začne blikat „HOUR“ stisknutím „+“ nebo „-“ nastavíme hodinu. Dalším stisknutím tl. **SET** na displeji začne blikat „MINUTE“ stisknutím „+“ nebo „-“ nastavíme minuty.
2. Stisknutím tl. **SET** ukončíme nastavení času.

NASTAVENÍ BLOKŮ

1. Stiskneme tl. „+“ nebo „-“ pro vstup do nastavení programů nebo odpočtu. Na displeji se zobrazí: 1on-1off-2on-2off-...d on-d off
2. Nastavíme první program „1on“ na displeji se zobrazí --:-- , stiskem tl. **SET** bude na displeji blikat „WEEK“ stiskem „+“ nebo „-“ nastavíme požadovaný program (MO TU WE TH FR SA SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU, MO TU WE TH FR, SA SU, MO TU WE TH FR SA, MO TU WE TH FR SA, MO WE FR, TU TH SA, MO TU WE, TH FR SA, MO WE FR SU)
3. Stisknutím tl. **SET** na displeji začne blikat „HOUR“ stisknutím „+“ nebo „-“ nastavíme hodinu. Dalším stisknutím tl. **SET** na displeji začne blikat „MINUTE“ stisknutím „+“ nebo „-“ nastavíme minuty.

4. Stisknutím tl. **SET** vstoupíme do nastavení „1on“. Stiskem **ON/AUTO/OFF** lze vymazat nebo resetovat.
5. Stisknutím tl. „+“ vstoupíme do nastavení „1off“. Stiskem **ON/AUTO/OFF** lze vymazat nebo resetovat.
6. Stisknutím tl. **CLOCK** se vrátíme do běžného režimu.
7. Nasavit lze max. 20 programů (skupin).

DŮLEŽITÉ: naprogramované skupiny fungují pouze v režimu AUTO!

NASTAVENÍ ODPOČTU

D ON v tomto režimu je výstup pod napětím po zapnutí této funkce, do ukončení odpočtu.

D OFF v tomto režimu je výstup bez napětí při zahájení odpočtu a pod napětím po ukončení odpočtu.

1. Stiskneme tl. „+“ nebo „-“ pro vstup do nastavení odpočtu, viz. **NASTAVENÍ BLOKŮ**, na displeji se musí zobrazit „d on“ nebo „d off“.
2. Stiskneme tl. **SET** na displeji začne blikat „ON/OFF“ stisknutím „+“ nebo „-“ vybereme. Dalším stisknutím tl. **SET** na displeji začne blikat „HOUR“ stisknutím „+“ nebo „-“ nastavíme hodinu (0-99). Dalším stisknutím tl. **SET** na displeji začne blikat „MINUTE“ stisknutím „+“ nebo „-“ nastavíme minuty (0-59). Dalším stisknutím tl. **SET** na displeji začne blikat „SECOND“ stisknutím „+“ nebo „-“ nastavíme vteřiny (0-59).
3. Stisknutím tl. **SET** ukončíme nastavení.
4. Stisknutím tl. **CD** spustíme odpočet.
5. Stisknutím tl. **CD** během odpočtu jej zastavíte a vrátíte se do předchozího nastavení odpočtu.

DŮLEŽITÉ: Odpočet funguje pouze v režimu AUTO!

RANDOM (náhodné spínání)

1. Stiskněte tl. **ON/AUTO/OFF** do módu OFF, znovu stiskněte tl. **ON/AUTO/OFF** do módu AUTO.
2. Stiskněte tl. **RND**, na displeji se zobrazí „R”

Tato funkce je aktivní v čase 18:00 – 6:00, v této době se náhodně spíná v intervalech 1-30 minut zapnuto a 60-120 minut vypnuto.

TIP: Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.

NASTAVENÍ FUNKCE ON / AUTO / OFF

1. Stiskneme tl. **ON/AUTO/OFF** a vybereme ze tří módů.
2. Nápis **MANUAL ON** – zásuvka je trvale zapnuta. **MANUAL OFF** - zásuvka je trvale vypnuta. **AUTO** - zásuvka pracuje dle nastavených programů.
3. Po přepnutí z **MANUAL** na **AUTO**, bude FKEF4 obsahovat nastavení módu **MANUAL** (buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

12/24 HODINOVÝ MÓD

Stiskněte tl. **CLOCK** na 3 sek., na displeji se zobrazí „AM/PM” pro 12 hodinový režim. Stiskněte tl. **CLOCK** na 3 sek., pro 24 hodinový režim.

LETNÍ ČAS

1. Stiskneme tl. **ON/AUTO/OFF** a **CD** současně a na displeji se zobrazí „S”.
2. Čas bude ukazovat o hodinu více.
3. Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

UPOZORNĚNÍ!

Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16A. Možnost spínání indukčních zátěží max.2A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zda-li je plně zasunuta do výstupu FKEF4. Jestliže je potřeba FKEF4 očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem.

Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.
CHRAŇTE FKEF4 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!

OPRAVNÉ TLAČÍTKO

Tlačítkem **RES/RCL** vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť. Tlačítko **RANDOM** Je funkční v módu **AUTO**, na displeji se zobrazí „RANDOM”. Při aktivaci této funkce je spotřebič náhodně spínán na náhodnou dobu 0-32 min. rozmezí od 18:00 do 6:00.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Provozní napětí: 230 V / 50 Hz
- Max. spínaný příkon: 3600 W
- Max. spínaný proud: 16 A (2 A)
- Nejkratší spínaná doba: 1 minuta
- Přesnost časování: ±1minuta/měsíc
- Krytí: IP44
- Provozní teplota: -10 až +40 °C
- Rozměry bez zástrčky (d x š x v): 157 x 75 x 45 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Hartigova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



MADE IN CHINA

VERZE: 1024