

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

Spínacia zásuvka týždenná, digitálna IP44

4730423-03 – FKEF4



NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znovu kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. sr.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciuzariadeniasmievykonávaťlenkvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. sr.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Tieto elektronické spínače hodiny s týždenným cyklom sú vhodné do vlhkých miestností aj na vonkajšie použitie, pretože sú vybavené ochranou proti striekajúcej vode a pôsobeniu prachu.

PRED POUŽITÍM:

Pokiaľ nie je displej funkčný, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechajte ju nabíjať. Za cca 2 hodiny sa displej rozsvieti a FKEF4 je plne funkčný. Pre plné nabitie nechajte v zásuvke cca 12 hodín.

ÚVOD:

1. FKEF4 má celkom 20 nastaviteľných časových programov (ON-ZAPNUTÉ / OFF-VYPNUTÉ).
2. Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON/AUTO/OFF).
3. 12/24 hodinový cyklus sa mení pomocou prepínača.
4. Možnosť nastavenia letného času.
5. Ďalej je tu k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní:

Po (MO), Út, St, Št, Pi, So, Nie	- jeden deň v týždni
Po (MO), Út, St, Št, Pi, So, Nie	- každý deň v týždni (po celý týždeň)
Po (MO), Út, St, Št, Pi	- iba v pracovné dni
So (SA), Nie	- iba cez víkend
Po (MO), Út, St, Št, Pi, So	- v pracovné dni a vsobotu
Po (MO), St, Pi	- iba v pondelok, v stredu a v piatok
Út (TU), Št, So	- iba v utorok, vo štvrtok a vsobotu
Po (MO), Út, St	- v pondelok až stredu
Št (TH), Pi, So	- vo štvrtok až sobotu
Po, St, Pi, Nie	- v pondelok, v stredu, v piatok a nedeľa

INŠTALÁCIA

1. Zapojíme FKEF4 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme približne 12hod. nabíjať.
3. Po nabití vymažeme všetky uložené informácie stlačením tl. MASTER CLEAR, a to špicatým predmetom ako je ceruzka alebo pero.
4. FKEF4 je teraz pripravená na vaše nastavenie a použitie.

NASTAVENIE PRESNÉHO ČASU

1. Stlačíme hr. SET na displeji začne blikať „WEEK“ stlačením „+“ alebo „-“ vyberieme deň v týždni. Ďalším stlačením tl. SET na displeji začne blikať „HOUR“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme hodinu. Ďalším stlačením tl. SET na displeji začne blikať „MINUTE“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme minúty.
2. Stlačením hr. SET ukončíme nastavenie času.

NASTAVENIE BLOKOV

1. Stlačíme hr. „+“ alebo „-“ pre vstup do nastavenia programov alebo odpočtu. Na displeji sa zobrazí: 1on-1off-2on-2off-...d on-d off
2. Nastavíme prvý program „1on“ na displeji sa zobrazí --:-- , stlačením tl. SET bude na displeji blikať „WEEK“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme požadovaný program (MO TU , MO TÚ WE TH FR SA, MO WE FR, TU TH SA, MO TU WE, TH FR SA, MO WE FR SU)
3. Stlačením hr. SET na displeji začne blikať „HOUR“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme hodinu. Ďalším stlačením tl. SET na displeji začne blikať „MINUTE“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme minúty.
4. Stlačením hr. SET vstúpime do nastavenia „1on“. Stlačením ON/AUTO/OFF je možné vymazať alebo resetovať.

5. Stlačením hr. „+“ vstúpime do nastavenia „1off“. Stlačením ON/AUTO/OFF je možné vymazať alebo resetovať.
6. Stlačením hr. CLOCK sa vrátíme do bežného režimu.
7. Nasaviť možno max. 20 programov (skupín).

DDÔLEŽITÉ: naprogramované skupiny fungujú iba v režime AUTO!

NASTAVENIE ODPOČTU

D ON v tomto režime je výstup pod napätím po zapnutí tejto funkcie, do ukončenia odpočtu.

D OFF v tomto režime je výstup bez napätia pri zahájení odpočtu a pod napätím po ukončení odpočtu.

1. Stlačíme hr. „+“ alebo „-“ pre vstup do nastavenia odpočtu, vid'. NASTAVENIE BLOKOV, na displeji sa musí zobrazit' „d on“ alebo „d off“.
2. Stlačíme hr. SET na displeji začne blikať „ON/OFF“ stlačením „+“ alebo „-“ vyberieme. Ďalším stlačením tl. SET na displeji začne blikať „HOUR“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme hodinu (0-99). Ďalším stlačením tl. SET na displeji začne blikať „MINUTE“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme minúty (0-59). Ďalším stlačením tl. SET na displeji začne blikať „SECOND“ stlačením „+“ alebo „-“ nastavíme sekundy (0-59).
3. Stlačením hr. SET ukončíme nastavenie.
4. Stlačením hr. CD spustíme odpočet.
5. Stlačením hr. CD počas odpočtu ho zastavíte a vrátite sa do predchádzajúceho nastavenia odpočtu.

DÔLEŽITÉ: Odpočet funguje iba v režime AUTO!

RANDOM (náhodné spínanie)

1. Stlačte tl. ON/AUTO/OFF do módu OFF, znova stlačte hr. ON/AUTO/OFF do módu AUTO.
2. Stlačte tl. RND, na displeji sa zobrazí „R“

Táto funkcia je aktívna v čase 18:00 – 6:00, v tejto dobe sa náhodne spína v intervaloch 1-30 minút zapnuté a 60-120 minút vypnuté.

TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zaistite, aby nastavenie nebolo duálne, špeciálne ak užívate voľbu v blokoch.

NASTAVENIE FUNKCIE ON / AUTO / OFF

1. Stlačíme hr. ON/AUTO/OFF a vyberieme z troch módov.
2. Nápis MANUAL ON – zásuvka je trvalo zapnutá. MANUAL OFF - zásuvka je trvalo vypnutá. AUTO - zásuvka pracuje podľa nastavených programov.
3. Po prepnutí z MANUAL na AUTO, bude FKEF4 obsahovať nastavenie módu MANUAL (buď zapnuté alebo vypnuté) až do ďalšieho preprogramovania.

12/24 HODINOVÝ MÓD

Stlačte tl. CLOCK na 3 sek., na displeji sa zobrazí „AM/PM“ pre 12 hodinový režim. Stlačte tl. CLOCK na 3 sek., pre 24 hodinový režim.

LETNÝ ČAS

1. Stlačíme hr. ON/AUTO/OFF a CD súčasne a na displeji sa zobrazí „S“.
2. Čas bude ukazovať o hodinu viac.
3. Opätovným stlačením tlačidiel sa čas vráti do pôvodného stavu.

UPOZORNENIE!

Prístroj nepoužívať do zásuviek, kde istenie je väčšie ako 16A. Možnosť spínania indukčných zátŕaží max.2A. Vždy skontrolujte zástrčku z prístroja či je plne zasunutá do výstupu FKEF4. Ak je potrebné FKEF4 očistiť, vypnite ju a čistite suchou handričkou. Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru.

CHRÁŇTE FKEF4 PRED VODOU A NEČISTITE ROZPÚŠŤADLI!!

OPRAVNÉ TLAČIDLO

Tlačidlom RES/RCL vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť. Tlačidlo RANDOM Je funkčné v móde AUTO, na displeji sa zobrazí „RANDOM“. Pri aktivácii tejto funkcie je spotrebič náhodne spínaný na náhodnú dobu 0-32 min. rozmedzie od 18:00 do 6:00.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz
- Max. spínaný príkon: 3600 W
- Max. spínaný prúd: 16 A (2 A)
- Najkratšia spínaná doba: 1 minúta
- Presnosť časovania: ±1minúta/mesiac
- Krytie: IP44
- Prevádzková teplota: -10 až +40 °C
- Rozmery bez zástrčky (d x š x v): 157 x 75 x 45 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Hartigova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



MADE IN CHINA

VERZE: 1024