

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics[®]

CONRAD
partner

Verze 08/07

Laserové ukazovátko USB s dálkovým ovladačem

Obj. č.: 77 50 20



Účel použití laserové ukazovátka

Pomocí tohoto laserového ukazovátka s dálkovým infračerveným ovladačem budete moci pořádat a moderovat své prezentace až ze vzdálenosti 25 metrů od projekčního plátna nebo od monitoru. K ukazovátku přiložený USB-přijímač můžete přímo připojit ke svému počítači nebo k notebooku na jeho volný USB-port nebo můžete k tomuto účelu použít i přiložený USB-kabel o délce 1,2 m.

K napájení ukazovátka budete potřebovat 2 mikrotužkové baterie 1,5 V velikosti AAA. USB-přijímač je napájen přímo z počítače nebo z notebooku.

Rozsah dodávky

- Laserové ukazovátko
- USB-přijímač s infračerveným senzorem k přijímání ovládacích povelů z laserového ukazovátka
- USB-kabel
- Návod k obsluze

CONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly.

Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto laserovým ukazovátkem a s jeho příslušenstvím nebo nedodržením bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok, který by vyplýval ze záruky výrobku.

- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno laserové ukazovátko a USB-přijímač upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jejich vnitřním zapojení).
- Dejte pozor na to, aby Vám toto ukazovátko nespadlo na podlahu. Nevystavujte jej extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, silným vibracím (narázům) a přílišné vlhkosti.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku a nikdy jej nezaměřujte do očí lidí nebo zvířat. Laserové záření může způsobit poškození zraku nebo podráždění sítnice.
- Laserový paprsek rovněž nikdy nezaměřujte do zrcadel nebo na jiné plochy, které odrážejí světlo. Nekontrolovatelný odraz laserového paprsku může zasáhnout oči lidí nebo zvířat.
- Toto ukazovátko je vybaveno laserem třídy 2 podle normy EN 60 825-1:1994 + A2: 2001 + A1:2002.



- Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky a nepatří do rukou malých dětí!
- Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka.
- Opravy laserového ukazovátka mohou provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu. V případě potřeby opravy výrobku se prosím spojte se svým výrobcem.

Manipulace s bateriemi (jejich vložení a výměna)



Baterie nepatří do rukou malých dětí. Nenechávejte baterie volně ležet. Mohly by je spolknout děti nebo domácí zvířata.

V přístroji nikdy nenechávejte vybité baterie, protože i baterie s ochranou proti vytečení mohou zkorodovat, čímž se mohou uvolnit chemikálie, které by mohly ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit bateriové pouzdro laserového ukazovátka.

Vyměňujte v laserovém ukazovátku obě baterie najednou. Nepoužívejte současně baterie od různých výrobců (například zinko-uhlíkovou baterii společně s alkalickou baterií)

Baterie nesmějí být zkratovány, dobíjeny a odhazovány do ohně. Ve všech těchto případech hrozí nebezpečí exploze.



Vybité baterie jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí.


K těmto účelům (k likvidaci baterií) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách.



Šetřete životní prostředí. Přispějte k jeho ochraně!

Otevřete kryt bateriového pouzdra na ukazovátko a vložte do tohoto pouzdra správnou polaritou dvě nové (nejlépe alkalické) baterie velikosti AAA. Poté kryt bateriového pouzdra opět uzavřete.

Ovládací tlačítka laserového ukazovátka




1. Navigační tlačítko nahoru
2. Navigační tlačítko dolů
3. Tlačítko zapínání laserového paprsku (Laser)

Připojení USB-přijímače

Zastrčte konektor tohoto přijímače do volného USB-portu na svém počítači nebo na notebooku. V případě potřeby můžete použít i k ukazovátku přiložený USB-kabel o délce 1,2 m.

Počítač tento přijímač automaticky rozezná a bude připraven jej používat.



Obsluha laserového ukazovátka

A) Zapnutí laserového paprsku

Stiskněte na ukazovátku tlačítko **Laser**.

B) Funkce ovládacích tlačítek (funkce bezdrátové myši)

▲	Tlačítko nahoru. Stejná funkce jako klávesa Page Up na klávesnici počítače.
▼	Tlačítko dolů. Stejná funkce jako klávesa Page Down na klávesnici počítače.

Technické údaje

Napájení ukazovátka: 2 baterie 1,5 V typu AAA (nejsou součástí dodávky)

Vlnová délka laseru: 650 nm (dosvit > 200 m)

Výkon laseru: Max. 1 mW

Dosah ovládnání: 25 m

Frekvence: 434 MHz (433,92 MHz)

Systémové předpoklady: Windows 98 / 2000 / ME / XP; Vista; Linux; Mac Os

FKtechnics[®]

CONRAD
partner

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.

Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku!

Změny vyhrazeny!

www.fkt.cz

01/2008

www.conrad.cz