

Návod na použitie

SK

Spínacia zásuvka týždenná, digitálna IP44

4730423 - FKEF4



NEPREHLIADNITE

- pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba k účelom, na ktoré je určený s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťažovanie, prípadne vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU

Tieto elektronické spínacie hodiny s týždenným cyklom sú vhodné do vlhkých miestností aj pre vonkajšie použitie, pretože sú vybavené ochranou proti striekajúcej vode a pôsobeniu prachu.

PRED POUŽITÍM:

Pokiaľ nie je displej funkčný, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechajte ju nabíjať. Po cca 2 hodinách stlačte červené tlačidlo MASTERCLEAR, čím sa displej rozsvieti a FKEF4 je plne funkčný. Pre plné nabitie nechajte v zásuvke cca 12 hodín.

ÚVOD:

1. FKEF4 má celkom 8 nastaviteľných časových programov (ON-ZAPNUTÉ / OFF-VYPNUTÉ).

2. Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON / AUTO / OFF).

3. 12/24 hodinový cyklus sa mení pomocou prepínača.

4. Ďalšou funkciou je možnosť nastavenia letného času.

5. Ďalej je tu k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní:

Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So, Ne - jeden deň v týždni

Po (MO) Út St Čt Pá So Ne - každý deň v týždni (po celý týždeň)

Po (MO), Út, St, Čt, Pá - iba v pracovné dni

So (SA), Ne - len cez víkend

Po (MO) Út St Čt Pá So - v pracovné dni a v sobotu

Po (MO) St, Pá - v pondelok, v stredu a v piatok

Út (TU), Čt, So - v utorok, vo štvrtok a v sobotu

Po (MO) Út St - v pondelok až stredu

Čt (TH), Pá, So - vo štvrtok až sobotu

Po, St, Pá, Ne - v pondelok, v stredu, v piatok a nedeľu

INŠTALÁCIA

1. Zapojíme FKEF4 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme približne 12hod. nabíjať.
3. Po nabití vymažeme všetky uložené informácie stlačením tl. MASTER CLEAR, a to špicatým predmetom ako je ceruzka alebo pero.
4. FKEF4 je teraz pripravená k Vášmu nastavenie a použitie.

NASTAVENIE ČASU

1. Stlačíme tl. CLOCK a držíme, k tomu viacnásobným stlačením tl. WEEK nastavíme aktuálny deň. Rovnakým spôsobom, stlačením tl. HOUR alebo hr. MINUTE nastavíme hodiny a minúty presného času. Keď nastavujeme hr. WEEK, HOUR alebo MINUTE, urýchlíme nastavenie podržaním tlačidla.
2. Uvoľnením oboch hr., Deň a čas bude nastavený.
3. Pre zmazanie nesprávne zadaného údaje stačí zopakovať bod

NASTAVENIE PROGRAMOV

1. Stlačíme tl. TIMER uvoľníme. Nastavíme spustenie prvého čas.programu 1_ON (ZAPNUTIE).
2. Stlačíme tl. WEEK pre výber dňa alebo bloku dní v týždni. Nastavíme čas 1_ON hr. HOUR a MINUTE.
3. Stlačíme tl. TIMER znovu a nastavíme ukončenie prvého čas programu 1_OFF (VYPNUTIE) rovnakým spôsobom ako 1_ON.
4. Opätovným stlačením tl. TIMER možno nastaviť 8 čas.programů. Napr. : TIMER ON (zásuvka zapnutá) o 18:15 a TIMER OFF (zásuvka vypnutá) v 22:15 každý deň
 - a. stlačíme TIMER a na displeji sa objaví "1_ON"
 - b. stlačíme WEEK (deň) "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU"

- c. stlačíme HOUR (hodina) 18:00 alebo 6:00 PM
- d. stlačíme MINUTE (minúty) 18:15 alebo 6:15 PM
- e. stlačíme TIMER "1_OFF"
- f. opakujeme body b až d po nastavení.. 22:15 alebo 10:15 PM

Pomocou tl.CLOCK sa dá počas nastavovania programu kedykoľvek vrátiť do bežného režimu.

TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zaistíte, aby nastavenie nebolo duálne, špeciálne ak užívate voľbu v blokoch.

NASTAVENIE FUNKCIE ON / AUTO / OFF

1. Stlačíme tl. ON / AUTO / OFF a vyberieme z troch módov.
2. Nápis MANUAL ON -zásuvka je trvale zapnutá. MANUAL OFF - zásuvka je trvale vypnutá. AUTO - zásuvka pracuje dle nastavených programů.
3. Po prepnutí z MANUAL na AUTO, bude FKEF4 obsahovať nastavenie z módu MANUAL (buď zapnuté alebo vypnuté) až do ďalšieho preprogramovanie.

12/24 HODINOVÝ MÓD

Stlačíme tl. CLOCK a TIMER súčasne a vyberieme medzi 12-tich a 24-hodinovým módom.

LETNÍ ČAS

1. Stlačíme tl. CLOCK a ON / AUTO / OFF súčasne a na displeji sa zobrazí nápis "SUMMER".
2. Čas bude ukazovať o hodinu viac.
3. Opätovným stlačením tlačidiel sa čas vráti do pôvodného stavu.

UPOZORNENIE!

Prístroj nepoužívať do zásuviek, kde istenie je väčší ako 16A. Možnosť spínania indukčných záťaží max.2. Vždy skontrolujte zástrčku z prístroja či je plne zasunutá do výstupu FKEF4. Ak je potreba FKEF4 očistiť, vypnite ju a čistite suchou handričkou. Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru.

CHRAŇTE FKEF4 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!

OPRAVNÉ TLAČIDLO

Tlačidlom RES / RCL vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť. Tlačidlo RANDOM Je funkčné v móde AUTO, na displeji sa zobrazí "RANDOM". Pri aktivácii tejto funkcie je spotrebič náhodne spínaný na náhodnú dobu 0-32min rozmedzí od 18:00 do 6:00.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz
- Max. spínaný príkon: 3600 W
- Max. spínaný prúd: 16 A (2 A)
- Najkratšia spínaná doba: 1 minúta
- Presnosť časovanie: ± 1 minúta / mesiac
- Krytie: IP44
- Prevádzková teplota: -10 až +40 ° C
- Rozmery bez zástrčky (d x š x v): 157 x 75 x 45 mm

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verzia: 06/21