

## Návod k použití



# BEZDRÁTOVÝ SPÍNAČ SIMLI pro osvětlení, bezbateriový

4738575 - FK-SIMLI-1Z

4738576 - FK-SIMLI-2Z

4738577 - FK-SIMLI-4Z

4738578 - FK-SIMLI-RA (rámeček - volitelné příslušenství)



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

## NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## POPIS VÝROBKU

Bezdrátový spínací systém pro dálkové spínání nejen osvětlení. Pomocí rámečku (volitelné příslušenství 4738578, není součástí dodávky) lze umístit na stěnu a používat jako statické ovládání, díky snadné vyjimatelnosti z rámečku a malým rozměrům lze použít i jako přenosné dálkové ovládání. Komunikace vysílače s přijímačem je řešena radiofrekvenčně a spínač není napájen baterií, takže odpadá jakákoli montáž přívodních vodičů, či dodatečné úpravy elektroinstalace, rovněž odpadá i výměna baterií. Dosah ovládání je v ideálních podmínkách (žádné kovové překážky a velmi silné zdi) až 30 metrů a není nutná vzájemná viditelnost přijímače a vysílače. Podle modelu lze jedním spínačem ovládat 1, 2, 4 okruhy vyp. / zap.

## INSTALACE PŘIJÍMAČE

- Zapojte vodiče dle schéma zapojení. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení.

- Připevněte přijímač na požadované místo s ohledem na dosah signálu.

Vyvarujte se překážkám mezi ovladačem a přijímačem a umístění přijímače blízko kovových předmětů.

## PÁROVÁNÍ

Zařízení je dodáváno v továrním nastavení, kdy ovladač a přijímač jsou spárovány již z výroby. V případě, že chcete zařízení znovu spárovat, postupujte dle následujícího postupu.

1. Ujistěte se, že je přijímač správně zapojen.
2. Zmačkněte černé tlačítko přijímače po dobu 3 vteřin.
3. Kontrolka začne pomalu blikat, jste v režimu párování.
4. Zmačkněte 2x tlačítko ovladače, které má být párováno.
5. Zařízení je nyní spárováno. Pokud ne, postup opakujte.



**Pozn.** V případě použití více ovladačů pro ovládání jednoho přijímače, opakujte uvedené kroky pro každý ovladač. U vícezónových ovladačů napárujte jednotlivá tlačítka s odpovídajícími přijímači.

## ZRUŠENÍ PÁROVÁNÍ

Budou odstraněna všechna párování přijímače. V případě používání více ovladačů je bude nutné znovu spárovat.

1. Ujistěte se, že je přijímač napájen.
2. Zmačkněte černé tlačítko přijímače po dobu asi 10 vteřin, než se rozbliká kontrolka.
3. Přijímač je nyní rozpárován.

## SCHÉMA ZAPOJENÍ



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

|                         | <b>4738575</b>                 | <b>4738576</b>                 | <b>4738577</b>                 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Výkon</b>            | 2000W / 200 W*                 | 2000W / 200 W*                 | 2000W / 200 W*                 |
| <b>Spínání</b>          | 1 zónové                       | 2 zónové                       | 4 zónové                       |
| <b>Stmívání</b>         | Ne                             | Ne                             | Ne                             |
| <b>Max. napětí</b>      | 230 V AC                       | 230 V AC                       | 230 V AC                       |
| <b>Max. proud</b>       | 10 A                           | 10 A                           | 10 A                           |
| <b>Provedení</b>        | bílé                           | bílé                           | bílé                           |
| <b>Krytí</b>            | IP20                           | IP20                           | IP20                           |
| <b>Pracovní teplota</b> | - 5 °C až + 40 °C              | - 5 °C až + 40 °C              | - 5 °C až + 40 °C              |
| <b>Dosah DO</b>         | RF 30 m                        | RF 30 m                        | RF 30 m                        |
| <b>Rozměry</b>          | 70 x 15,5 mm /<br>48 x 22,5 mm | 70 x 15,5 mm /<br>48 x 22,5 mm | 70 x 15,5 mm /<br>48 x 22,5 mm |

\* Pro jednotlivé přijímače 2000 W (odporová), 200W (indukční, např. LED)

## Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.  
 Koněvova 1883/62  
 130 00 Praha 3  
 fkt@fkt.cz  
 www.fkt.cz



verze: 04/19\_01