

# Odpuzovač krtků a hrabošů

4805637-01

Před používáním přístroje si důkladně přečtěte tento návod k použití!


## 1) Popis přístroje

Odpuzovač hlodavců pracuje na principu vysílání nízkofrekvenčních kmitů do země. Tyto vibrace se opakují každých cca 40sec., jsou pro škůdce nepřijemné a proto se raději odstěhují na místo, kde nejsou ohroženi. Přístroj zvířatům nijak neubližuje, pouze je odezene. Je tedy mnohem vhodnější než hubení jedem apod.

## 2) Umístění odpuzovače a uvedení do provozu

Vibrace jsou vysílány všemi směry. Zvolte tedy místo uprostřed plochy nebo umístěte více odpuzovačů ve vzdálenosti do cca 20 m od sebe. Účinnost odpuzovače závisí na typu a vlastnosti půdy. Zmrzlá, zavlažovaná nebo zvlhlá půda není pro instalaci vhodná.

- 1) Odšroubujte víčko pootočením proti směru hodinových ručiček.
- 2) Vložte do přístroje baterie. Při jejich vkládání dbejte na správnou polaritu.
- 3) Opětovně víčko nasadte, rádně zatlačte a pootočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
- 4) Odpuzovač zasuňte min. 20 cm do země. K instalaci nepoužívejte kladivo či hrubou sílu, mohlo by dojít k poškození přístroje.



## 3) Bezpečnostní upozornění

- Odpuzovač neinstalujte do zmrzlé půdy, mohlo by dojít k mechanickému poškození přístroje.
- Pokud je zem tvrdá, vyhlubte otvor, zasuňte odpuzovač, zasypte a udusejte zeminu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, ale předejte jej do odborného servisu.
- Přístroj není hračka, neměly by s ním manipulovat děti.

## 4) Technické údaje

Napájení	4x 1,5V R20 (velký monočlánek)
Frekvence vibrací	400 - 1000Hz
Interval vibrací	cca 2 sec. každých cca 40 sec.
Provedení	IP65, vodotěsné

**FK technics®**

## 5) Likvidace přístroje

Spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat staré přístroje odděleně od domovního odpadu, např. ve sběrném místě své obce nebo do kontejnerů k tomu určených. Tím se zaručí, že přístroj bude odborně znehodnocen, což zaručí ochranu životního prostředí.

# Odpuzovač krtků a hrabošů

4805637-01

Před používáním přístroje si důkladně přečtěte tento návod k použití!


## 1) Popis přístroje

Odpuzovač hlodavců pracuje na principu vysílání nízkofrekvenčních kmitů do země. Tyto vibrace se opakují každých cca 40sec., jsou pro škůdce nepřijemné a proto se raději odstěhují na místo, kde nejsou ohroženi. Přístroj zvířatům nijak neubližuje, pouze je odezene. Je tedy mnohem vhodnější než hubení jedem apod.

## 2) Umístění odpuzovače a uvedení do provozu

Vibrace jsou vysílány všemi směry. Zvolte tedy místo uprostřed plochy nebo umístěte více odpuzovačů ve vzdálenosti do cca 20 m od sebe. Účinnost odpuzovače závisí na typu a vlastnosti půdy. Zmrzlá, zavlažovaná nebo zvlhlá půda není pro instalaci vhodná.

- 1) Odšroubujte víčko pootočením proti směru hodinových ručiček.
- 2) Vložte do přístroje baterie. Při jejich vkládání dbejte na správnou polaritu.
- 3) Opětovně víčko nasadte, rádně zatlačte a pootočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
- 4) Odpuzovač zasuňte min. 20 cm do země. K instalaci nepoužívejte kladivo či hrubou sílu, mohlo by dojít k poškození přístroje.



## 3) Bezpečnostní upozornění

- Odpuzovač neinstalujte do zmrzlé půdy, mohlo by dojít k mechanickému poškození přístroje.
- Pokud je zem tvrdá, vyhlubte otvor, zasuňte odpuzovač, zasypte a udusejte zeminu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, ale předejte jej do odborného servisu.
- Přístroj není hračka, neměly by s ním manipulovat děti.

## 4) Technické údaje

Napájení	4x 1,5V R20 (velký monočlánek)
Frekvence vibrací	400 - 1000Hz
Interval vibrací	cca 2 sec. každých cca 40 sec.
Provedení	IP65, vodotěsné

**FK technics®**

## 5) Likvidace přístroje

Spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat staré přístroje odděleně od domovního odpadu, např. ve sběrném místě své obce nebo do kontejnerů k tomu určených. Tím se zaručí, že přístroj bude odborně znehodnocen, což zaručí ochranu životního prostředí.