

## Návod k použitiu

SK

# Lapač hmyzu s UV žiarivkou 2x 6 W

4813987



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru kúpou výrobku značky FK technics. Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

## NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## POPIS PRODUKTU

Lapač hmyzu s UV žiarivkou, ktorá hmyz láka. Žiarivky sú umiestnené za mriežkou, ktorú hmyz preletí, následne je usmrtený vysokým napätím a spadne do zásobníka dole v prístroji. Lapač neobsahuje žiadne chemické látky, je bez zápachu a nespôsobuje žiadne znečistenie. Lapač má nehučný chod a ľahko sa čistí.



## INŠTALÁCIA

1. Pred inštaláciou lapače hmyzu s UV žiarivkou si prečítajte tento návod. Lapač hmyzu je určený pre vonkajšie, ale aj vnútorné použitie.
2. Umiestnite alebo zavesťe lapač hmyzu na suchom mieste.
3. Skontrolujte, či napätie v sieti nie je vyššie ako napätie uvedené v tomto manuáli.
4. Skontrolujte, či je lapač vypnutý (OFF).
5. Pripojte napájací kábel do vhodnej sieťovej zásuvky.
6. Zapnite (ON).
7. Zariadenie odpojte od siete pokiaľ ho čistíte alebo ho nepoužívate.

**UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa zariadení pri provzu, hrozí nebezpečí úrazu.**

## PRÍPRAVA LAPAČE

1. Lapač je potrebné pred čistením vybiť, aby nedošlo k úrazu.
2. Odpojte lapač od sieťového napätia a počkajte 5 minút.
3. Použite skrutkovač s izolovanou rukoväťou a držte skrutkovač iba za rukoväť.
4. Prepajte 2 drôtky vysokonapäťová mriežky. Môže sa objaviť slabé iskrenie.
5. Opakujte kým sa iskrenie neprestane objavovať.

## ČISTENIE

1. Frekvencia čistenia závisí od intenzity používania. Zásobník kontrolujte najmenej raz týždenne, ak je to nutné, potom kontrolujte častejšie.
2. **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo elektrošokov. Nikdy sa nedotýkajte kovovej mriežky holými rukami.
3. Uistite sa, že je lapač vypnutý a že je odpojený od sieťového napätia.
4. Vysuňte zásobník na hmyz a odstráňte zničený hmyz.
5. Lapač čistite suchou, čistou handričkou, nepoužívajte žiadne chemické rozpúšťadlá.
6. Uistite sa, že sa na UV žiarivkách nehromadí prach, to by znížilo ich účinnosť.
7. Vysokonapäťovú mriežku čistite len plastovým kefkou, ale opatrne, aby nedošlo k poškodeniu.

## VÝMENA ŽIARIVIEK A ŠTARTÉRA

1. Ak je žiarivka nefunkčný, vymeňte ju za rovnaký typ.
2. Uistite sa, že je lapač vypnutý a že je odpojený od sieťového napätia.
3. Uistite sa, že je lapač vybitý.
4. Odskrutkujte 2 skrutky na zadnej strane lapače.
5. Odstráňte kryciu vonkajšie mriežku.
6. Výmena žiarivky: Uchopte žiarivky, pootočte ňou o štvrtinu otáčky a vytiahnite ju smerom nahor. Vložte novú a opäť pootočte o štvrtinu otáčky späť.
7. Výmena štartéra: Uchopte štartér, pootočte ním o štvrtinu otáčky a vytiahnite ho. Vložte novú a opäť pootočte o štvrtinu otáčky späť.
8. Nasadte mriežku a zaskrutkujte skrutky na pôvodné miesto.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstupné napätie	230 V / 50 Hz
Napätie mriežky	1800 - 3000 V
Efektívna plocha	30 m <sup>2</sup>
Žiárivka	UV-A tube 2x 6 W
Rozmery	27,5 x 10,5 x 26,5 cm
Váha	1,6 kg

**PREHLÁSENIE O ZHODE**

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

**LIKVIDÁCIA**

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

**Výrobca:**

FK technics, spol. s r. o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 10/18\_01